



Trocken-Max

– Pferdetrocknung / horse drying

Wichtig !

Bei Gebrauch und Verwendung unbedingt zu beachten

In eigener Sache

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren zum Kauf Ihres neuen Trocken-Max. Sie haben sich für Qualität und für gesündere Pferdehaltung entschieden. Da Trocken-Max zwischenzeitlich weltweit versendet wird, bitten wir festgestellte Mängel / Fabrikationsfehler sofort zu melden.

Garantiezeit: Professional Set Gebläse 2 Jahre, Basic Set Gebläse 1 Jahr, Basic Set Dog Gebläse 1 Jahr – immer ab Rechnungsdatum

Gebrauchsanweisung:

Vorbemerkungen: Bitte achten Sie darauf, dass das Pferd während des Trockenvorgangs kopfseitig an einem Strick mit Panikhacken angebunden ist. Wir empfehlen es während der Trocknung zu beaufsichtigen. Nach starker Beanspruchung sollte das Pferd erst wieder seinen normalen Ruhepunkt erreicht haben ehe Sie mit der Trocknung beginnen. Bei niedrigen Außentemperaturen ist zu empfehlen dem Pferd nach Beendigung der Trocknung für ca. 10 Minuten noch eine Abschwitzdecke überzulegen und das Fell danach abbürsten.

Vor den ersten Anwendungen vom Trocken-Max ist das entsprechende Pferd mit dem Geräusch des Gebläses vertraut zu machen. Dies dient einerseits zur Gewöhnung des Pferdes an das ihm unbekannte Geräusch sowie zur Vermeidung von Verletzungsgefahren bei schreckhaften Pferde. Das Pferd wird sich schnell an das Geräusch gewöhnen. Beim Heranführen des Stromkabels ist darauf zu achten, dass dieses nicht mit Wasser in Berührung kommt und nicht zu einer Gefährdung Dritter oder Sachen (Stolperfalle) werden kann.

Michael Schmid
Mittelstraße 11
56305 Döttesfeld

Telefon: 02684/9585615
Mobil: 0171/235 24 30
www.kimranch.de



Durchführung der Trocknung:

1. Decke auffalten und dem Pferd mit den Klettverschlüssen nach außen locker auflegen
(Klettverschluß noch nicht verschließen)
2. Das Gebläse im Abstand der Schlauchlänge circa 3 Meter entfernt vom Pferd plazieren. Das Stromkabel ist ebenfalls vom Pferd möglichst weit entfernt zu verlegen. Ferner ist darauf zu achten, daß das Pferd nicht auf das Stromkabel tritt um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden.
3. Die schwarze Schlauchmuffe am Schlauchende mit dem Gebläse am Luftaustrittsrohr/öffnung fest verbinden
4. Den Luftabzweig am anderen Schlauchende mit den Lufteinlaßkanälen am Bauch oder am Rücken der Decke verbinden, sodass die Lufteinlaßkanäle nicht verdreht werden. Bei Luftdruck später ggf. korrigieren. Entsprechend die anderen beiden Lufteinlässe jeweils zuschnüren.
5. Das Gebläse einschalten und kurz abwarten bis sich die Decke durch den Luftdruck dem jeweiligen Pferdekörper anpaßt.
6. Erst jetzt die Klett-/Haftverschlüsse an Bauch und Brust des Pferdes locker verschließen.
7. Während des Trockenvorgangs ist das Pferd unbedingt unter Aufsicht zu stellen.
8. Nach dem Trocknungsvorgang ist das Gebläse mit Schlauch an einem trockenen Platz an einer Wand aufzuhängen.

Schlußbemerkung:

Die Decke möglichst wenig waschen, erfahrungsgemäß nach ca. 100 Trockenvorgängen: Waschtemperatur max. 40 Grad. Nach dem Waschen die Decke aufhängen und an das Föngelgebläse mit Schlauch anschließen und circa 10 Minuten trocken blasen lassen.

Inhalt der Warensendung:

1 Decke, 1 Gebläse mit Filter und Dämpfer, 1 Schlauch mit circa 3 Meter Länge mit Muffen und Luftabzweiger.

Hersteller:

Trocken-Max®
www.trocken-max.com
- **Pferdetrocknung / horse drying** -

**Mittelstraße 11 – 56305 Döttesfeld – Telefon 02684/9585615 – Telefax
02624/9585617**

Michael Schmid
Mittelstraße 11
56305 Döttesfeld

Telefon: 02684/9585615

Mobil: 0171/235 24 30

www.kimranch.de